

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
 Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
 Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
 Единый адрес: tmk@nt-rt.ru

www.termiko.nt-rt.ru

Преобразователи термоэлектрические (термопары): ТХА – 13

Предназначены для измерения температуры газообразных, жидких, сыпучих и твердых химически неагрессивных сред, а также агрессивных, не разрушающих защитную арматуру.




Рис. 1 ТХА-13

Таблица 1. Технические характеристики:

Тип и вид исполнения	Материал защитной арматуры	Степень защиты от пыли и влаги	Диапазон измеряемых температур [°C]	Показатель тепловой инерции [сек]	Условное давление [Мпа]
ТХА-13	12Х18Н10Т	IP65 (с удлинительным кабелем КТМС) IP40 (с удлинительным кабелем СФКЭ и кабелем в минеральной оплетке)	от -40 до 800	20 (для И) 8 (для Н)	6,3

Таблица 2. Базовые варианты исполнения:

Тип и вид исполнения	Рабочий спай		Класс допуска	Монтажная длина L [мм]
	Количество	Изоляция		
ТХА-13	1	И, Н	1, 2	120, 160, 200, 250, 320

Примечание:

- 1) по согласованию с Заказчиком длина монтажной части термопреобразователя и удлинительного кабеля (провода) может быть изменена;
- 2) диаметр монтажной части термопреобразователя может быть равным 6, 8, 10 мм.

Примеры записи при заказе:

ТХА -13 - И- 1 – 200/8 – 2000 - КТМС

1. Тип и вид исполнения

2. Рабочий спай – изолирован от корпуса

3. Класс допуска – 1 класс

4. Монтажная длина L [мм] /диаметр d рабочей части

5. Длина удлинительного кабеля [мм]

6. Тип кабеля

ТХА -13 -Н -2- 400/10 – 5000– мин. оплетка

1. Тип и вид исполнения

2. Рабочий спай – не изолирован от корпуса

3. Класс допуска – 2 класс

4. Монтажная длина L [мм] /диаметр d рабочей части

5. Длина удлинительного кабеля [мм]

6. Тип кабеля

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61,
 Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Самара(846)206-03-16,
 Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78,
 Единый адрес: tmk@nt-rt.ru